

Funktioner

Autoopkald		
Gem	Autoopkald	Autoopkald
Brug		Autoopkald
Display	Display	Autoopkald
Opkald vid send.		
Aktiver	Videresend	Videresend
Deaktiver		Videresend
Genindsæt	Videresend	Videresend
Vis nummer	Display	Videresend
Tag opkald		
		Tag opkald
Opkald venter		
Svar	(Parker)	Opkald venter
Vend tilbage til det første opkald	(Farvel)	
Møde		
	Møde	Møde
Håndfri		
Aktiver	(Håndfri)	(for at afslutte opkaldet)
Skift til håndsæt		
Håndsæt til håndfri	(Håndfri)	
Aktiver hovedtelefon		
	(Hovedtelefon)	(for at afslutte opkaldet)
Aktiver eller deaktiver Bluetooth®-hovedsættet*		
	(Hovedtelefon)	(Hovedtelefon)
Parker		
Parkering af et opkald	(Parker)	
Vend tilbage til et parkeret opkald:		
Ring nr. igen		
Meddelelse		
		(Med/Indbakke)
Ring igen		
Aktiver	Noter	
Når besked modtages		Noter
Deaktiver		Noter
Viderestil		
	Omstil	Omstil
Justere lydstyrken		
	(Lydstyrke +)	eller (Lydstyrke -)

Forklaring

Ikon	Handling
()	Angiver teksten på tasten. For eksempel, (Meddelelse).
	Løft håndsættet, tryk på linjetasten (DN) eller Håndsæt -tasten.
	Læg røret på, eller tryk på for at afslutte opkaldet.
	Ring til et nummer.

Forklaring (fortsat)

Ikon	Handling
	Tryk på en linje-/funktionstast.
	Et ikon blinker, når du programmerer en funktion. Et ikon lyser konstant, når en funktion er aktiv.
	Tryk på tasten Tjenester en gang for platformsfunktioner, eller tryk på tasten Tjenester to gange for lokale telefonfunktioner.
	Tryk på funktionstasten Meddelelse/Indbakke .
	Tryk på Op/Ned navigations tasterne
	Tryk på funktionstasten Send/Enter
	Tryk på tasten Hovedtelefon .
	Tryk på tasten Håndfri .
	Tryk på tasten Mikrofon (til/fra).
	Tryk på tasten Telefonbog .
	Tryk på tasten Afbryd/Stop .

Menuerne Tjenester og Telefonindstillinger

Menuen Tjenester



Bemærk! Menuen **Tjenester** indeholder menuerne **Telefonindstillinger**, **Kodeordsadm.**, **Virtuelt kontor** og **MG 1000B**. Visse indstillinger er ikke tilgængelige på alle IP Phone 1140E telefoner. Kontakt systemadministratoren.

Følgende indstillinger er de mest brugte:

Menuen Telefonindstillinger

Justering af lydstyrke

Vælg en:

- Ringesignal
- Lytning med håndsæt
- Håndfri lytning
- Lytning med hovedtelefon
- Summer (Afbryd)

Kontrastjusteringer



Sprog



Bemærk! Denne sprogingstilling styrer kun, hvilket sprog der bruges til funktionerne på din telefon. For at angive, hvilket sprog der bruges til andet på din telefon, skal du trykke på **Tjenester** to gange, vælge 1. Indstillinger og vælge 2. Sprog.

Dato/klokkeslæftformat



Lokal tastaturtone



Ringetype



Standard-opkaldssti



Bemærk! Tasten **Telefonbog** giver dig adgang til den fælles telefonbog, den private telefonbog, genopkaldslisten og til opkaldslisten. Du kan få yderligere oplysninger om din IP Phone 1140E i *Nortel IP Phone 1140E -brugervejledningen*.

* For at bruge et hovedsæt med trådløs **Bluetooth®**-teknologi skal du først konfigurere dit hovedsæt og din telefon til at arbejde sammen. Se i *Nortel IP Phone 1140E -brugervejledningen*.



IP Phone 1140E

Til Nortel Communication Server 1000

Oversigtskort

*Bemærk: Funktionsstatusindikatoren viser en brugerdefineret varsling, hvis funktionen understøttes af serveren. Kontakt administratoren for at finde ud af, om denne funktion er tilgængelig for dig.



Dato: Februar 2006

Dokumentudgave: Standard 3.00

Dokumentnummer: NN-10300-047-DA

Copyright © 2006 Nortel Networks

Alle rettigheder forbeholdes.

* Nortel, Nortel-logoet, og globussen er varemærker ejet af Nortel Networks.

Mærket og logoerne for *Bluetooth* ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Nortel Networks er under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.