

Funktioner

Autoopkald		
Gem	Autoopkald	Autoopkald
Brug		Autoopkald
Display	Display	Autoopkald

Opkald vid send.

Aktiver	Vds		▶ Vds
Deaktiver	▶ Vds		
Genindsæt	Vds	▶ Vds	
Vis nummer	Display	▶ Vds	

Tag opkald

	Tag opkald
--	------------

Opkald venter

Svar		Opkald venter
	(Parker)	
Vend tilbage til det første opkald		
	(Farvel)	

Møde

Møde	▶ Møde
------	--------

Håndfri

Aktiver			(for at afslutte opkaldet)
	(Håndfri)	(Farvel)	
Skift til håndsæt			
Håndsæt til håndfri			
	(Håndfri)		

Aktiver hovedtelefon

		(for at afslutte opkaldet)
(Hovedtelefon)	(Farvel)	

Parker

Parkering af et opkald	
	(Parker)
Vend tilbage til et parkeret opkald	

Ring nr. igen

--	--

Meddelelse

	(Med/)

Ring igen

Aktiver	Noter	
Når besked modtages		▶ Noter
Deaktiver	▶ Noter	

Viderestil

Omstil	▶ Omstil
--------	----------

Justere lydstyrken

	eller	
(Lydstyrke +)		(Lydstyrke -)

Forklaring

Ikone	Handling
()	Angiver teksten på tasten. For eksempel, (Meddelelse).
	Løft håndsættet, tryk på linjetasten (DN) eller Håndsæt -tasten.
	Læg røret på, eller tryk på for at afslutte opkaldet.

Forklaring (fortsat)

Ikone	Handling
	Tryk på en linje-/funktionstast.
	Ring til et nummer.
	Et ikone blinker, når du programmerer en funktion. Et ikone lyser konstant, når en funktion er aktiv.
	Tryk på tasten Tjenester en gang for platformsfunktioner, eller tryk på tasten Tjenester to gange for lokale telefonfunktioner.
	Tryk på funktionstasten Meddelelse/Indbakke .
	Tryk på Op/Ned navigationstasterne
	Tryk på funktionstasten Send/Enter
	Tryk på tasten Hovedtelefon .
	Tryk på tasten Håndfri .
	Tryk på tasten Mikrofon (til/fra) .
	Tryk på tasten Telefonbog .
	Tryk på tasten Afbryd/Stop .

Menuerne Tjenester og Telefonindstillinger

Menuen Tjenester



Bemærk! Menuen **Tjenester** indeholder **Telefonindstillinger**, **Kodeordsadm.**, **Virtuelt kontor** og menuerne **MG 1000B**. Disse indstillinger er ikke tilgængelige på alle Nortel IP Phone 1120E telefoner. Kontakt systemadministratoren.

Følgende indstillinger er de mest brugte:

Menuen Telefonindstillinger

Justering af lydstyrke

Vælg en:
 Ringesignal
 Lytning med håndsæt
 Håndfri lytning
 Lytning med hovedtelefon
 Summer

Kontrastjusteringer



Sprog



Bemærk! Denne sprogingstilling styrer kun, hvilket sprog der bruges til funktionerne på din telefon. For at angive, hvilket sprog der bruges til andet på din telefon, skal du trykke på **Tjenester** to gange, vælge 1. Indstillinger og vælge 2. Sprog.

Dato/klokkeslætformat



Lokal tastaturtone



Ringetype



Standard-opkaldssti



Bemærk! Tasten **Telefonbog** giver dig adgang til den fælles telefonbog, den private telefonbog, genopkaldslisten og til opkaldslisten. For at få yderligere oplysninger om din IP Phone 1120E skal du se i *Nortel IP Phone 1120E Brugervejledning*.

Nortel IP Phone 1120E



*Bemærk: Funktionsstatusindikatoren viser en brugerdefineret varsel, hvis funktionen understøttes af serveren. Kontakt administratoren for at finde ud af, om denne funktion er tilgængelig for dig.

NORTEL

>THIS IS THE WAY

>THIS IS NORTEL™

www.nortel.com

IP Phone 1120E

Til Nortel Communication Server 1000

Oversigtskort



Dato: Januar 2006

Dokumentudgave: Standard 1.00

Dokumentnummer: NN-10300-046-DA

Copyright © 2006 Nortel Networks

Alle rettigheder forbeholdes.

* Nortel, Nortel-logoet, og globussen er varemærker ejet af Nortel Networks.